









Arca wird mit den im Kit enthaltenen Schrauben an der Wand befestigt.

Mit dem im Lieferumfang enthaltenen Befestigungszubehör ist es möglich den Fahrradhalter an einem festen **Pfosten, Balken** oder **Betonwand zu montieren**.

Für andere Arten von freitragenden- oder Gipskartonwänden muss spezifisches Zubehör separat erworben werden.