



TECHNISCHE DATEN

- Offen, in Gebrauch:
380 x 240 x 420 mm
- Geschlossen, nicht in Gebrauch:
380 x 240 x 140 mm
- Gewicht: 2,5 kg

MATERIALS

- Nylon PS10.

EIGENSCHAFTEN

TRIATHLON RACE DESIGN

Die **Tri Box** bietet die Möglichkeit, die **gesamte Triathlon-Ausrüstung** vor, während und nach dem Wettkampf auf funktionelle, ergonomische, ordentliche, sichere und praktische Weise unterzubringen. Sie optimiert und ergänzt alle Funktionen und Eigenschaften der Transporttaschen und Rucksäcke in einem einzigen Artikel, wobei je nach der Charakteristik des Sportlers verschiedene Niveaus der Benutzung garantiert werden.

SPEZIFISCH GEEIGNET FÜR TRIATHLON-/DUATHLON-WETTKÄMPFE TEMPO

Ermöglicht dank der ergonomischen Positionierung der gesamten Ausrüstung eine

Erhöhung des Tempos in der Wechselzone und gestattet dem Sportler auf diese Weise, sich nur auf den **athletischen Aspekt** des Wettkampfs zu konzentrieren, mit spürbarer Verbesserung der Performance in den Endphasen des Wettkampfs.

SPEEDY

Dank der **ergonomischen Positionierung** aller Geräte kann **der Athlet sich nur auf den athletischen Aspekt des Wettkampfs konzentrieren**, was zu einer deutlichen Verbesserung der endgültigen Rennleistung führt.

LEICHT ZU TRANSPORTIEREN

Nachdem sie wie ein Rucksack auf der **Schulter** transportiert wird, bietet sie die Möglichkeit, die Wechselzone direkt mit dem Fahrrad zu erreichen, bei hohem Nutzwert und Sicherheit, wobei der Inhalt stets geordnet verwahrt wird – im Gegensatz zu der auf den unten gezeigten Fotos häufig anzutreffende Praxis.

MAXIMALER KOMFORT

Nachdem sie für maximalen Komfort während des Transports konzipiert wurde, **beinhaltet sie viele Einsätze aus luftigem, angenehm weichen Schaumstoffmaterial**. Auf diese Weise werden der Rücken und die Schultern nicht belastet und bleiben trocken.

Inbegriffen ist außerdem ein praktischer **oberer Griff**, um sie auch wie einen Sack transportieren zu können.

KANN JE NACH DEN ANSPRÜCHEN DES SPORTLERS INDIVIDUELL GESTALTET WERDEN

Die **Tri Box** kann je nach den spezifischen Ansprüchen des Sportlers oder den Eigenschaften der Wechselzone auf **4 unterschiedlichen Arten** benutzt werden:

MODUS STANDARD

Ideal für Triathleten, die nicht an sehr vielen Wettkämpfen teilnehmen oder die es vorziehen, das gesamte Material absolut geordnet unterzubringen.

Man muss lediglich den oberen Deckel mit einer Drehbewegung öffnen, die beiden Schuhtaschen (Radsport und Laufen) herausnehmen, diese – dank der ins Produkt eingegliederten Klettbänder – auf einfache und sichere Weise vorne an der Tri Box positionieren und auf diese Weise das gesamte Material ordentlich und praktisch anordnen.

MODUS PRO

Zu empfehlen für fortgeschrittene Triathleten oder solche, die den eigenen Wechsel in extrem kurzen Zeiten vorbereiten wollen. Es ist ausreichend, **den oberen Deckel**

mit einer Drehbewegung zu öffnen, die beiden Schuhtaschen (Radsport und Laufen) herauszunehmen, die Tasche T1 abzunehmen, die Radsportschuhe am Fahrrad einzuhaken, die leere Schuhtasche T1 in den Sack zu legen und nur die Tasche T2 mit den Laufschuhen vorne an der Tri Box anzubringen.

MODUS LITE

Sehr nützlich, wenn im Übergangsbereich nicht genügend Platz verfügbar ist. Der obere Deckel muss abgetrennt und am Boden angebracht werden; dann nimmt man die beiden Schuhtaschen (Radsport und Laufen) heraus und positioniert sie vorne an der Tri Box. Die 4 seitlichen Reißverschlüsse des Sacks bis zur Hälfte ihrer Länge öffnen. Die seitlichen Teile umfalten und die Enden in den am Boden angebrachten Deckel stecken. Auf diese Weise wird das Volumen der Tasche um die Hälfte reduziert und trotzdem die Möglichkeit geboten, das gesamte Material mit maximaler Ordnung und Bedienerfreundlichkeit anzuordnen.

MODUS LITE PRO

Entwickelt für fortgeschrittene Triathleten, wenn im Wechselbereich nicht genügend Platz verfügbar ist.

Der obere Deckel muss abgetrennt und am Boden angebracht werden; dann nimmt man die beiden Schuhtaschen (Radsport und Laufen) heraus. Die Tasche T1 abtrennen, die Radsportschuhe am Fahrrad einhängen, die leere Schuhtasche T1 in den Sack legen und nur die Tasche T2 mit den Laufschuhen vorne an der Tri Box anbringen.

Anschließend müssen die 4 seitlichen Reißverschlüsse des Sacks bis zur Hälfte ihrer Länge geöffnet, die seitlichen Teile umgefaltet und die Enden in den am Boden angebrachten Deckel gesteckt werden.

Auf diese Weise wird der Platzbedarf reduziert und trotzdem das gesamte Material für den Wettkampf ordentlich und zum blitzschnellen Gebrauch bereit angeordnet.

MAXIMALE SCHNELLIGKEIT IM GEBRAUCH UND SCHUTZ DES INHALTS

Dank des vorhandenen zweiten Deckels aus undurchlässigem Material, Farbe Hellgrau und mit integrierten Klettbändern, kann der Sack mit einer einzigen blitzschnellen Geste geöffnet werden.

Diese Eigenschaft wurde realisiert, um das gesamte Material vor Witterungseinflüssen zu schützen und mit einer einzigen, raschen Geste Zugriff auf den Inhalt der Tasche zu haben, ohne Knöpfe oder Schnallen öffnen zu müssen, was mehr Zeit erfordern würde.

GUTE ERKENNBARKEIT

Beinhaltet eine Einstecktasche aus transparentem Material, in der der Name oder die Nummer des Sportlers bzw. seines Teams zur guten Erkennung innerhalb des Wechselbereichs untergebracht werden können.

SCHUHTASCHE

Die Tri Box beinhaltet zwei robuste und praktische Schuhtaschen, die sich im Innern der Tasche zusammenfügen, als wären sie eine einzige, während sie es nach der Entnahme ermöglichen, die Schuhe auf praktische, einfache und intuitive Weise zur Verfügung zu stellen, was zu einer Verkürzung der Wechselzeiten zwischen den verschiedenen Disziplinen führt. Inbegriffen ist auch ein Handtuch, das mittels eines Klettbands an der Tasche befestigt werden kann, um die Füße während des Übergangs praktisch automatisch trocknen zu können.

SCHWIMMANZUG-TASCHE

Die Tri Box beinhaltet eine schnell schließbare Tasche zur Unterbringung des Schwimmanzugs sowohl in trockenem als auch in nassem Zustand.

OPTIMIERUNG DES INNENRAUMS

Die beiden je nach den spezifischen Ansprüchen jedes Benutzers innen anzubringenden Trennelemente ermöglichen es, das gesamte Material ordentlich unterzubringen und das nasse Material auf undurchlässige Weise vom trockenen zu trennen.

BEINHALTET ZAHLREICHE EINSTECKTASCHEN

Die Tri Box ist mit zahlreichen speziellen Einstecktaschen für jede Komponente, die dem Triathleten während des Wettkampfs nützlich ist, ausgestattet:

Vordere Außentasche: An der Vorderseite angebracht und stets zugänglich; geeignet, um persönliche Dokumente in aller Ruhe unterzubringen.

Seitliche Außentaschen: An den Seitenwänden positioniert und mit praktischen Rückhaltesystemen ausgestattet; geeignet, um Trinkflaschen, Nahrungsergänzer, Lebensmittel, Cremes etc. sicher unterzubringen.

Seitliche Innentaschen: innen an den Seitenwänden positioniert und mit doppeltem Reißverschluss – oben und unten – ausgestattet, um stets problemlos zugänglich zu sein, sowohl im Benutzungsmodus als kompletter Sack als auch bei halbierten Abmessungen.

Obere Außentasche: außen auf dem oberen Deckel positioniert, hergestellt aus elastischem Hanfgewebe und mit einem funktionellen Rückhaltesystem ausgestattet; ermöglicht die sichere Unterbringung des Helms während der Transportphase.

Vollständig zusammenfaltbar: die Tri Box kann, wenn sie nicht benutzt wird, komplett zusammengefaltet werden, indem man die Reißverschlüsse vollständig öffnet, so dass die Abmessungen im Vergleich zu denen des Gebrauchszustands um 1/3 reduziert werden, was sowohl auf Reisen als auch zu Hause einen praktischen Vorteil darstellt..